

CROW RUNNER 4/8-8/16 KISA KULLANIM KILAVUZU

Alarm sistemini FULL KURMA

Alarm sistemini FULL MODDA yani korunan yer tamamen terk edildiği zamanlarda ARM düğmesine (bazı keypadlerde kapalı kilit işareti) basılarak devreye alınır.Sistem size belirlenen çıkış süresi kadar süre tanır ve bu esnada bipleyerek sizi uyarır.

Sistem aynı zamanda ŞİFRE + ENTER kullanılarakta devreye alınabilir.

Eğer sistemdeki dedektörlerden herhangi biri açıksa veya bölgede hareket varsa sistem kendini kurmaz.Keypad ekranında ki numaralardan(LCD keypadlerde yazılı olarak) size açık olan bölgeyi ikaz eder.

Alarm sistemini STAY (Ev içi) MODDA KURMA

Alarm sistemini siz ev içindeyken kurabilirsiniz. Bu özelliği montaj esnasında teknik ekip size sorarak hangi bölgelerde gece bulunacağınızı sorarak prgramlar.

STAY MODDA kurmak için keypaddeki STAY düğmesine basmanız yeterlidir.Sistem 1dk içerisinde devreye girecektir.Ev içi moda geriye sayımda bipleme sesi duyulmaz.

Stay moda kurarak daha önceden belirlenmiş noktalarda gezinebilir ama korunan bölgelere giremezsiniz.Girmek isterseniz sistemi kapatmanız gerekir.

Alarm Sistemini devre dışı bırakmak

Alarm sistemini kapatmak için ŞİFRE nizi girdikten sonra ENTER düğmesine basmanız yeterlidir.

FULL moda kuruluyken sadece belirlenen ana giriş kapısından girildiğinde size şifrenizi girmek için zaman tanır.Başka bölgelerden girişlerde zaman yoktur.Ani olarak devreye girer.Stay moda giriş gecikmesi yoktur.

Şifre Değiştirmek

Sistemde özellikle belirtilmediği sürece hiç kimse birbirinin şifresini göremez değiştiremez.Bu yüzden ilk şifre verilirken kaç nolu kullanıcı olduğunuzu bilmeniz gerekir.Şifre değiştirme işlemi şu şekilde yapılır.

PROG düğmesine basıp ŞİFRE nizi girip ENTER 'a basınız.
Ekranı PROGRAM ışığı yanar(LCD keypadlerde KULLANICILAR yazar)
Sonra PROG düğmesine basıp 1 düğmesine basıp ENTER a basınız.
Sonra KULLANICI NUMARANIZI(1,2,.....20 gibi) girip ENTER a basın.
Eski şifreniz ekranda görünür.Yeni şifrenizi tuşlayıp İKİ DEFA ENTER a basınız.
Tekrar PROG düğmesine basıp ENTER la çıkınız.

BYPASS İşlemi

Sistemin BYPASS özelliğini kullanarak hangi bölgelerin kurulup kurulmayacağına siz karar verebilirsiniz. Ancak yanlış bölgeyi iptal etmeniz güvenlik açığı yaratabilir.

Bypass işlemine başlamak için

BYPASS düğmesine basılır..Daha sonra iptal edilmek istenen bölgenin numarası (01,02....16 gibi) girilir ve ENTER a basılır. Ekranda BYPASS ışığı yanar. Daha sonra sistemi devreye almak için FULL KURMA işlemi yapılır.Belirlene süre içerisinde sistem devreye girer.Ve istenen bölgeler devre dışı kalır.

DİKKAT: Bypass işlemi bir defalıktır.Sistemi kapattığınızda yaptığınız BYPASS işlemide iptal olur.

Olay Hafızasının Kontrolü

Sistem son 256 olayı hafızasında tutar. Bunlara MEM düğmesine (bazı keypadlerde yukarı ok işareti) basılarak girilir.Sistem önce mevcut hataları gösterir.Hata yok ise SİSTEMDE HATA YOK yazısı çıkar.Yukarı ok düğmesine basılarak en son olaydan geçmiş olaylara doğru gidilerek olaylar incelenir. ENTER a basılarak çıkılır.

LED keypadlerde SYSTEM işaretiyle birlikte yanan rakamlar hataları gösterir.Bunların anlamları şu şekildedir.

LED 1	DÜŞÜK AKÜ
LED 2	KESİK ELEKTRİK
LED 3	TELEFON HATTI ARIZASI
LED 4	KABLOSUZ DEDEKTÖRÜN PİLİ ZAYIF
LED 5	KABLOSUZ KUMANDANIN PİLİ ZAYIF

ŞİFRE PANELİ ÜZERİNDEN YAPILAN ANA İŞLEMLER

☞ CODE ☞ ENTER	Full Arm: Sistemi Tam Kurma
☞ ARM	Full Arm: Sistemi Tam Kurma
☞ STAY	Stay Arm: Ev İçi Kısmi Kurma
☞ CODE ☞ ENTER	DisArm: Sistemi Kapatma Alarmları Durdurma
☞ PANIC	Panic: Panik Alarmı
☞ BYPASS ☞ Zone # ☞ ENTER	Bypass: Bir Bölgeyi Geçici Devre Dışı Bırakma
☞ MEMORY	Memory: Olayların Hafızadan İzlenmesi
☞ CONTROL ☞ Device# ☞ ENTER	Output Control: Çıkışları ve Aygıtları Aktive Etme
☞ PROGRAM ☞ M CODE ☞ ENTER	User Codes: Kullanıcı Kodları Ekleme / Değiştirme



NEMLİ UYARILAR:

- Sistemde güncel hatalar keypad ekranında belirtilir.
- Bunlardan önemli olanlar AKÜ ZAYIF,ve ELEKTRİK KESİK uyarılarıdır.
- AKÜ ZAYIF ikazı elektrikler geldikten sonra 10 saat içinde düzelmemişse servis hizmeti isteyiniz.
- ELEKTRİK KESİK uyarısı elektrikler kesikse ortaya çıkar.Ancak elektrik var olduğu halde uyarıyı alıyorsanız,öncelikle alarmin bağlı olduğu sigortaları kontrol ediniz.Sigortalarda sorun yoksa servis hizmeti alınız.
- Uyarı ekranında ARAYICI HATASI yazıyorsa bu bir arıza değildir. MEM +ENTER düğmelerine basarak kaldırılabilir.(led keypadlerde LINE ışığının sabit yanması). Bu uyarı alarm sistemi devreye girdiğinde çeşitli nedenlerle telefonlardan bir yada bir kaçına ulaşamadığını gösterir.(Tel kapalı olabilir cevap vermemiş olabilir.)Bunları olay hafızasını inceleyerek öğrenebilirsiniz.
- Telefon aramalarının aktif olabilmesi için telefon hattınızın çalışır ve gsm numaralarına açık olması gerektiğini unutmayınız.
- Sistem kendisini ve dedektörleri 24 saat kontrol eder.Sistem kurulu olsun yada olmasın hiçbir cihaza müdahaleye izin vermez.Ancak bir servise ihtiyacınız olduğunda mutlaka yetkili servislerle temasa geçiniz.Yetkisiz müdahaleler can ve mal güvenliğiniz için risk oluşturmaktadır.

CROW ULUSLAR ARASI SINIRLI GARANTİ

- Crow bu ürünün,normal kullanım ve hizmet şartlarında,baskı devre kartı üzerinde yazılı hafta ve yılın son gününden itibaren 2 yıl boyunca,üretimde kullanılan malzeme ve işçilikteki hatalara bağlı bir arıza yapmayacağını garanti eder.
- Ürün üzerinde değişiklik yapılması,Crow yetkili servisleri dışında uygunsuz müdahalesi garantiyi ortadan kaldırır.
- Crow cihaza bağlı veya dolaylı sorunlarda,sorun Crow'un ihmali veya hatasından kaynaklansa bile,bu ve diğer garantilerde bulunabilecek,belirtilmiş veya dolaylı açıklar sebebiyle,hiç kimseye karşı,hiç kimseye karşı,hiç bir şart altında sorumlu değildir.
- Crow, ürünün devre dışı bırakılmayacağını,aldatılamayacağı ile ilgili herhangi bir vaadde bulunmadığı gibi,ürünün,hırsızlık,soygun,yangın ve benzer durumlarda şahsi ve maddi yaralanmalara ve kayıplara engel olacağını Ya da her şart altında yeterli koruma ve uyarı güvenliği sağlayacağını iddaa etmemektedir.Satın alan kişinin,montaj ve bakımı uygun şekilde yapılan ürünün ancak alarm vererek hırsızlık,soygun ve benzer durumlarda karşılaşılabilecek riski azaltabileceği,bu durumların ortaya çıkmasını önleme için hiçbir garanti veya sigorta içermediğini,bu durumların ortaya çıkması halinde kişisel veya maddi yaralanmalara veya kayıplarını önleyemeyeceğini anladığını kabul etmektedir.
- Crow'un sınırlı garanti kapsamı içinde,hasarlardan direkt Ya da dolaylı yoldan kaynağı ne olursa olsun yükümlü tutulması halinde bile,Crow'un maksimum yükümlülüğü,ürünün satın alım bedelinin tazminatı ile sınırlıdır.
- Cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı her türlü kullanım servis garantisini ortadan kaldırır.
- Telefon numaralarının değişimi,sistemde müşteri isteğine göre olan değişimler gibi servis müdahalesi gerektiren hertürlü servis hizmeti garanti kapsamı dışıdır.
- Üretici tarafından standart garanti süresi verilmeyen (akü,pil gibi kullanım şartlarına göre farklılık gösteren ürünler) ürünlerin değişimi garanti dışıdır.
- Servis hizmeti sonrası hiçbir arızaya rastlanmadığı yetkili teknik servis tarafından raporla bildirildiğinde servis garanti dışıdır.
- Sonradan sisteme ilave edilen her dedektör ve benzeri aksesuarlar kendi başına garantiye sahiptir.Sistemin garantisini etkilemez.

Alarmı kapat

Full kurulum

Gece Modu



Panik düğmesi 1,5sn
basılı tutulması gerekir.

Şifre değiştirmek için kısa olarak düğme sırası: prog düğmesi bazı keypadlerde P yazar
Prog + eski şifre+ enter +prog+1+enter+1+enter+yeni şifre+enter+enter+prog+enter

İZMİR YETKİLİ SERVİS:

EST ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.

KORUTÜRK MAH. KAKTÜS SK. NO:10 BALÇOVA – İZMİR

TEL: 0232 278 55 99 FAX: 0232 277 46 93

www.estelektronik.com.tr e mail: bilgi@estelektronik.com.tr

online destek(mesai saatleri içinde): estelektronikteknikservis@hotmail.com